



CONSEJOS DE PINTADO

Departamento Técnico

Materiales utilizados fundamentalmente para tabiques interiores y revestimiento de techos y paredes en general. Son materiales blandos, porosos, que constituyen un buen soporte para ser pintados después de una preparación adecuada.



**PLADUR,
YESO y derivados**

PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE:

Eliminar polvo y suciedad existente, así como eflorescencias de sales, mohos, etc., mediante cepillado o lavado con agua a presión, a fin de obtener una superficie limpia, seca, sana y compacta.

PRODUCTOS RECOMENDADOS:

ACABADO SATINADO:

SATINADA DECORACIÓN:

Aplicar imprimación Aguacryl, o bien una primera mano de la pintura elegida (Satinada Decoración) con una dilución del 15-20% con agua. A continuación, tras 3-4 horas de secado, aplicar 2 capas más del producto al uso o con una dilución máxima del 10-5% para la segunda y tercera capa.

ACABADO MATE:

EUROPLAS E-50, EUROPLAS E-33, EUROPLAS EXCELLENT

Aplicar una primera mano del producto elegido con una dilución del 15-20% con agua, a modo de imprimación (o utilizar la imprimación Aguacryl). A continuación, tras 3-4 horas de secado, aplicar dos manos más del producto al uso o con una dilución máxima del 10-5% para la segunda y tercera capa.

SISTEMAS ALTERNATIVOS RECOMENDADOS:

LÍNEA ECOLÓGICA: Aplicar una primera mano de ECOVIVA MAT con una dilución del 15% con agua, a modo de imprimación. A continuación acabar con dos capas de ECOVIVA MAT, con una dilución recomendada del 5% con agua.

